



# Откидно-Поворотная ручка




## Описание:

- Оконная ручка запираемая ключом, которая имеет измененный цикл запираения
- Свободное движение (90°) между положениями «закрыто» и «откинута»
- Однако при этом в этой области цилиндр замка заперт
- Ручка разработана для **Откидно-Поворотных** окон (Kipp-Dreh)
- Для того, чтобы открыть окно, необходимо разблокировать ручку (открыть замок).
- И только после этого возможно перевести створку окна в «поворотное» положение (ручка повернута на 180°)
- После закрытия окна необходимо снова запереть замок ручки
- Чтобы предотвратить несанкционированное открытие окна, естественно, необходимо извлечь ключ из цилиндра



# Откидно-Поворотная ручка



## Исполнение:

- Harmony, Rhapsody und Symphony
- Фиксация 90°
- Длина штифта (32,35,38,43, без штифта)
- Упорные кольца 10/12 => комбинированные
- Стандартные цвета Масо
  - белый, серебро, титан, бронза, шампань, другие цвета по запросу

